



Detergente per pavimenti senza risciacquo

ECOLAB®

Prestazioni

- ▲ Elimina il grasso: gli speciali enzimi distruggono qualsiasi tipo di grasso
- ▲ Azione continuativa: gli enzimi sono efficaci durante e dopo l'applicazione

Efficienza

- ▲ Senza risciacquo: lasciate che il detergente agisca da solo sulle superfici
- ▲ Maggiore efficienza del personale: pulisce con un'unica operazione

Sicurezza

- ▲ Migliore resistenza allo scivolamento: rende i pavimenti meno scivolosi

Sostenibilità




- ▲ Risparmio idrico ed energetico: elimina la fase di risciacquo e richiede solo acqua fredda

Attacca i **depositi di grasso** sui pavimenti della cucina, favorendo la **riduzione di scivolamenti e cadute**.



L'uso quotidiano di Wash'n Walk elimina il grasso

Il grasso si accumula con l'andare del tempo, dando vita a depositi di grasso e pavimenti scivolosi. Wash'n Walk riduce le cause di cadute e scivolamenti in un modo completamente nuovo.



Le prove condotte hanno dimostrato come Wash 'n Walk migliori notevolmente la resistenza allo scivolamento/il coefficiente di scivolamento, rendendo più sicuro il pavimento




1. Non spruzzare né aspirare



2. Spazzare il pavimento




3. Usare solo acqua FREDDA per preparare la soluzione Wash'n Walk




4. Applicare il detergente per pavimenti Wash'n Walk



5. Spazzare con uno spazzolone a setole rigide



6. Assorbire l'acqua o convoglarla verso le griglie di scarico con uno spazzolone asciuga pavimenti



7. Lasciare asciugare all'aria. **Non risciacquare.** Allontanarsi e lasciare che Wash 'n Walk faccia tutto da solo.

Sede mondiale
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102

Sede italiana
Ecolab Srl
via Paracelso 6
20864 Agrate Brianza

www.ecolab.it

© 2013 Ecolab USA Inc. Tutti i diritti riservati.

PRODOTTO	ARTICOLO N°	CONFEZIONE
KitchenPro Wash'n Walk	9081930	2 x 2 L